

Baumit GlättPutz

gipszes vakolat



- Anyagában glettelhető
- Kedvező anyagszükséglet
- Gyors és egyszerű felhordás

Termék	Gyárilag előkevert gipsz-/ mész száraz vakolóhabarcs gépi felhordásra belső térben.										
Összetétel	Mészhidrát, gipsz, homok, duzzasztott perlit, adalékszerek										
Tulajdonságok	Glettel felületű beltéri vakolat, festhető felületet.										
Alkalmazás	Egyrétegű gépi felhordású glettel felületképzésű belső vakolat az összes belső helyiségbe, beleértve a lakások konyháit, fürdőszobáit és hasonló rendeltetésű mérsékelt párák helyiségeket (igénybevételi besorolás: W1, W2 és W3). Csempézéskor az alapfelület előkezelése az ÖNORM B 2207 szerint, falfűtésnél az előremenő víz max. +40 °C-ig alkalmas.										
Műszaki adatok	Max. rétegvastagság:	25 mm									
	Min. réteg vastagság:	8 mm									
	Hajlítószilárdság 28 nap után:	> 1 N/mm ²									
	Nyomószilárdság 28 nap után:	> 2 N/mm ²									
	μ-érték:	kb. 10									
	Szárazhabarcs sűrűség:	kb. 1150 kg/m ³									
	Hővezetési tényező:	0.6 W/mK									
	<table><tr><td></td><td>40 kg</td><td>siló</td></tr><tr><td>Szemcseméret</td><td>max. 1 mm</td><td>max. 1 mm</td></tr><tr><td>Anyagszükséglet</td><td>kb. 11 kg/m²/cm</td><td>kb. 11 kg/m²/cm</td></tr></table>			40 kg	siló	Szemcseméret	max. 1 mm	max. 1 mm	Anyagszükséglet	kb. 11 kg/m ² /cm	kb. 11 kg/m ² /cm
	40 kg	siló									
Szemcseméret	max. 1 mm	max. 1 mm									
Anyagszükséglet	kb. 11 kg/m ² /cm	kb. 11 kg/m ² /cm									
Kiszerezés	40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg siló										
Tárolás	Száras helyen, raklapon fóliázva tárolható; felhasználható a gyártástól számított 3 hónapig.										
Veszélyességi és biztonsági előírások	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.										
Alapfelület	Az alapfelület vizsgálatát a mindenkor érvényes szabványok szerint kell elvégezni. Az alapfelület legyen teherbíró, száraz, por-, fagy-, kivirágzás és laza részeketől mentes.										

Alapfelület-előkészítés A követelmények csak szabvány szerint elkészített falazatok és minden esetben zárt fugák esetén érvényesek.

Égetett tégl (hőszigetelő/normál):

Erősen vagy egyenlőtlenül nedvszívó alapfelület esetén Baumit SaugAusgleich nedvszívás-kiegyenlítő hordjunk fel 1:3 arányú vízzel történő hígítással. Várározási idő: legalább 12 óra (hőmérséklettől és az időjárástól függően).

Cementkötésű falazóelemek könnyű- vagy nehéz adalékanyaggal, cementkötésű falazóelemek hőszigetelőanyaggal kitöltve:

Előkezelés nem szükséges.

Ásványi kötésű, több rétegű fagyaport és faforgácslemezek, két- vagy háromrétegű mint szigetelő beton vagy mechanikailag rögzített falazatra:

Falak: Baumit VorSpritzer előfröcskölő horganyzott acélhuzalból készült háló erősítéssel, várározási idő: 21 nap, illetve Baumit Előfröcskölő Baumit Vakolaterősítő hálóval, várározási idő: 21 nap. Felhordás „friss a frissben” elv alapján.

Födém: Baumit VorSpritzer előfröcskölő horganyzott acélhuzalból készült háló erősítéssel, várározási idő: 21 nap. Anyagszükséglet: kb. 20 kg/m²

Ásványi kötésű, egyrétegű, 5 cm-nél kisebb vastagságú fagyaport és faforgácslemezek:

Falak: Nem ajánlott felépítés.

Födém: Baumit VorSpritzer előfröcskölő horganyzott acélhuzalból készült háló erősítéssel, várározási idő: 21 nap.

Cementkötésű faforgácsköpeny elemek hőszigetelésessel vagy anélkül:

Előkezelés nem szükséges.

Pórusbeton (Ytong):

Baumit SaugAusgleich nedvszívás-kiegyenlítő hordjunk fel 1:2 arányú vízzel történő hígítással. Várározási idő: legalább 24 óra (hőmérséklettől és az időjárástól függően).

Beton:

Baumit Betonkontaktot hordjunk fel. Várározási idő: legalább 3 óra (hőmérséklettől és az időjárástól függően)

Felhordás

A vakolás kezdete előtt a felhordás megkönnyítése céljából az összes élnél és saroknál rozsdamentes élvédőszegélyt helyezünk el. A szükség szerinti nedvesítés után a Baumit GlättPutz gipszes vakolatot vakológéppel hernyóformában a kellő vastagságban (min. 10 mm, max 25 mm munkamenetenként) fröcsköljük fel. Lehúzóléccel egyengessük el, majd elegendő meghúzás után a felületet gettvassal vágjuk le, nedvesítsük, filccel vagy simítóval kidörzsöljük.

Amennyiben több rétegben szükséges a Baumit GlättPutz gipszes vakolatot felhordani (pl. az alapfelület egyenetlensége miatt), a kellően megszilárdult alapfelületre (kb. 10-20 perc várározási idő után) mint „friss a frissre” kell a következő réteget felvinni. További információk a vakológép tájékoztatójában találhatók meg.

Általános tudnivalók

Az elektromos és gépészeti szerelvények nyílásait a vakolás megkezdése előtt le kell takarni. Korrozíóveszélyes fémrészeket tartós védelemmel kell ellátni (pl. rozsdagátló festés). Eltérő anyagú falszerkezetek illetve nagyfelületű födém és fal találkozásánál teljes vastagságban be kell vágni a vakolatot kőműveskanállal. A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt.

A vakolat közvetlen melegítése tilos! Fűtőberendezések használatakor, különösen, ha gázüzeműek, ügyeljünk az alapos szellőztetésre.

A gipsztartalmú vakolatoknál nagyon fontos a folyamatos és egyenletes száradás, így kerülhető el a kiüvegesedett és rosszul nedvszívó felület kialakulása.

A kötés és a száradás alatt meg kell akadályozni a vakolat utólagos újranedvesedését (pl. páralecsapódás).

A festékek feldolgozását minden esetben az érvényben lévő termék adatlapjai és a feldolgozási irányelvek szerint kell elvégezni és adott esetben javasolt mintafelület készítése!

A Baumit Vakolaterősítő hálót a következőképpen fektessük:

Hordjuk fel a teljes vastagság 2/3-át. Fektessük rá a Baumit Vakolaterősítő hálót a vakolatra (az érintett részekben 25 cm-rel túlnyúlva, az esetleges toldásoknál 10 cm-es átfedéssel) és teljes felületen nyomjuk bele.

Hordjuk fel a maradék vakolatvastagságot. Amennyiben nagyobb felületet kell vakolaterősítéssel ellátni, egy munkamenetben max. 20 m² felületet (lásd fent) készítsünk elő. Nagyobb felületet megfelelően osszunk fel, hogy friss a frissre tudjunk dolgozni.

Födémeken általában nem szükséges vakolaterősítőt használni. Az elhelyezett felületi vakolaterősítés ugyan nem küszöböli ki teljes biztonsággal a repedések képződésének lehetőségét, de annak kockázatát jelentősen csökkenti.

A csempézendő felületet nem kell filccel simítani és dörzsölni. Bármilyen további réteg felvitele előtt a Baumit GlättPutz gipszes vakolatnak teljesen ki kell száradnia. A szükséges alapozás a következő rétegtől függ. Meszes festésre nem megfelelő.

Biztonsági előírások: Lásd az érvényes biztonsági adatlap utasításait.

A silófelállításhoz szükséges csatlakozások (silóink és silóállító járműveink méret- és súlyadatai) a silók műszaki ismertetőiben találhatók:

Áram: 380 V, 25 A (lomha biztosíték a keverő miatt)

Víznyomás: min. 3 bar, 3/4" csatlakozás

Megközelítés: nehéz gépjárművel állandóan szabadon megközelíthető legyen

Helyigény: min. 3 x 3 m, teherbíró felület

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslatunk és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.