

FÚRÓSABLON a gyors és pontos 68mm-es gipszkarton dobozok furatainak kivágásához lyukfűrészsel

Az első használat előtt a rögzítőkart addig kell meghúzni, amíg a sablon épphogy kijön a a 68mm-es lyukból.
Ezután rögzítse a fúrósablont a karos mechanizmus segítségével.

Használati utasítás:

1. Jelölje fel a falra a középső lyuk közepét
2. Lyukfűrészsel vágja ki az első lyukat
3. Helyezze be a fúrósablont a kifúrt lyukba, állítsa be a vízmértékek segítségével, majd a rögzítőkar használatával fixálja le a sablont
4. Lehetőleg központfúró nélküli 68mm átmérőjű lyukfűrészsel fúrjon legfeljebb 2 lyukat

Kész és pontos!

Az acélgyűrű nélküli sablon nem alkalmas keményfém lyukfűrészekhez!

A fúrósablont laza helyzetben tárolja (A feszítőkar teljesen laza legyen)!

A sablon gyártási okokból nem alkalmas önálló vízmértékként való használatra!

Kellemes használatot kívánunk!